


# エンドポイント濁度測定装置 LT-16 専用ソフトウェア LT-16 Manager

## ◆ LT-16に専用ソフトをお付けします！ ◆

LT-16 Managerは、エンドポイント濁度測定装置 LT-16の専用PCソフトウェアです。  
LT-16 ManagerをインストールしたPCをエンドポイント濁度測定装置 LT-16に接続することで、測定データをPC上に保存することはもちろん、データの再解析なども行うことが可能です。  
また、エンドポイント濁度測定装置 LT-16の反応条件をPCから設定することも可能です。  
推奨環境：Windows 7、Windows 8で動作確認をしています。

## TOP 画面



### 【Measure】

LT-16の反応条件を設定することができます。


### 【View Data, Load】

PC上に保存したデータを再解析できます。

### 【View Data, Read】


LT-16内の測定データを取り出し、PC上に保存することができます。

## Profile 画面




LT-16本体各ウエルの温度変化の記録を確認することができます。

## Isothermal 画面



LT-16本体各ウェルの濁度の経時変化を確認することができます。

## Isothermal Ratio 画面



LT-16本体各ウェルの増幅曲線を微分解析することで、増幅開始時間及びDf値(差分曲線ピークの高さ)を確認できます。

## Results 画面

Left				
Profile	Isothermal	Isothermal Ratio	Results	
	Name	Result	Tt	Df
▶ 1	No.1	1	13:09	7098
2	No.2	1	13:02	6994
3	No.3	1	12:53	6876
4	No.4	1	12:59	6805
5	No.5	1	13:01	6851
6	No.6	1	13:04	6670
7	No.7	1	14:19	5782
8	No.8	1	13:35	5214

LT-16本体各ウェルの解析結果を確認する事が出来ます。

Tt: 任意に設定した閾値に到達した時間

Df: 増幅の差分曲線ピークの高さ